



FONCTIONS PRINCIPALES

Stop

Arrête les fonctions du WASHLET

Rear Soft on/off

Met en route le rinçage arrière. Deux pressions pour obtenir une puissance modérée.

Front

Met en route le rinçage avant

Dryer

Active le flux d'air chaud pour sécher

User 1/2

Mémorisation des préférences pour 2 utilisateurs

AUTRES REGLAGES

(SUR LES CÔTÉS ET AU DESSUS)

Pulsating

Massage grâce à la puissance variable du jet

Oscillating

Fait bouger le jet d'avant en arrière

Pressure

Permet de régler la puissance du jet sur 5 niveaux

Position

Permet de régler la position de la buse sur 5 niveaux



Ouvre et ferme la lunette et l'abattant

